

SIEMENS Euroset 5010 kasutusjuhend



	Kordusvalimine		Shift
	Vahekõne		Salvestus
	Erifunktsioonid		Mikrofoni väljalülitus
			Otsevalik

Kasutusele võtmine

- **Ohutusnõuded**

Iseenda turvalisuse tagamiseks ärge paigaldage telefoni vannituppa. Telefon ei ole veekindel. Telefon on keskkonnasõbralik. Hoidke kasutusjuhendit telefoni juures.

- **Nõuanded paigaldamiseks**

Vältige telefoni asetamist otsesesse päikesekiirgusesse või küttekehade vahetusse lähedusse. Kasutage telefoni temperatuurivahemikus +5C kuni +55C. Paigaldage telefon vähemalt 1 meetri kaugusele mistahes raadioseadmest (nt. raadiotelefonist, radiost, telerist jms.). Vastasel juhul võib telefoniside olla häiritud. Ärge paigaldage telefoni tolmustesse ruumidesse. See võib lühendada telefoni kasutusega. Telefoni puhastamiseks kasutage niisket või antistaatilist riidelappi. Ärge kasutage kunagi kuiva lappi ega mingeid abrasiivseid puhastusvahendeid. Mõned telefoni osad (nt. kummijalad) võivad jätta jälgi lakitud või läikivale pinnale.

- **Telefoni ühendamine**

Ühendage torujuhe ja liinijuhe pistikutega telefoni pistikupesadesse vastavalt märgistusele. Juhtmed vajutage juhtmesoontesse.

Juhtmete
kinnitussooned

- laual

- seinal



• Üldised juhendid telefoni kasutamisel

Erinevaid määranguid tuleb edasiseks kasutamiseks kinnitada vajutamisega salvestusklahvile. Kui Te määrangu valimisel tegite vea, pange toru hargile ilma salvestusklahvile vajutamiseta.

Numbrite salvestamine

• **Kiirvalimisnumbri salvestamine**

Te saate salvestada kuni 20 kiirvalimisnumbrit.

- Tõstke toru ja vajutage salvestusklahvile.

(Teise 10 numbri salvestamiseks vajutage lisaks Shift klahvile)

- Vajutage seda kiirvalimisklahvi, mille alla soovite numbrit salvestada.

- Valige number (maksimaalselt 32-kohaline)

- Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

Valimise ajal saate klahviga sisestada numbrisse 3-sekundilisi pause (ainult mitte esimesel kohal).

Soovitus: Kui kasutate teletoni telefonisüsteemis, salvestage ka keskjaama kood.

• **Salvestamine märkmikufunktsiooniga**

Te saate kõne ajal salvestada numbri kiirvalimiseks. Eelduseks on vaba koht olemasolu. Soovitame selleks otstarbeks jätta üks number vabaks.

Viimativalitud numbri salvestamine

- Vajutage salvestusklahvi ja kiirvalimisklahvi, mille alla soovite numbrit salvestada.

- Vajutage kordusvalimisklahvi viimati valitud numbri salvestamiseks

või

Mittevalitud numbri salvestamine

- Valige salvestatav number.

- Vajutage salvestusklahvi. Number on salvestatud.

• **Otsevalimisnumbri salvestamine**

Otsevalimisnumbri programmeerimine:

Tõstke toru, vajutage salvestusklahvi, vajutage otsevalikuklahvi, valige number, vajutage salvestusklahvi.

• Otsevalimisnumbri tühistamine:

Tõstke toru, vajutage salvestusklahvi, vajutage otsevalikuklahvi, vajutage salvestusklahvi.

Telefoninumbri valimine

• **Numbri valimine**

Tõstke toru ja valige number.

Valimise ajal saate kordusvalimiseklahviga sisestada numbrisse 3-sekundilisi pause (ainult mitte esimesel kohal).

• **Numbri valimine kiirvalimisklahvidega**

Tõstke toru. (Teise 10 numbri valimiseks vajutage Shift klahvile) ja vajutage vastavat kiirvalimisklahvi.

• **Numbri kordusvalimine**

Viimasena valitud number salvestatakse automaatselt ning seda saab uuesti valida ühe klahvivajutamisega.

Tõstke toru ja vajutage kordusvalimisklahvi.

• **Otsevalimisnumbri valimine**

Eeldus: Otsevalimisnumber peab olema salvestatud.

Tõstke toru ja vajutage vastavaid klahve (v.a. Salvestus ja mikrofoni väljalülitus).

Helina reguleerimine

- **Helina tugevuse reguleerimine**

Helina tugevust saab reguleerida kolmeastmeliselt (Tehasemäärang on 3).

Reguleerimine, kui telefon parajasti ei kasutata.

Tõstke toru ja valige salvestusklahv ja nr. 5. Valige helitugevus ühega klahvidest 1...3.

1 = minimaalne - 3 = maksimaalne.

Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

Reguleerimine, kui telefon heliseb

Enne toru tõstmist vajutage klahvile * .Iga klahvivajutus muudab helina valjemaks.

Viimativalitud helitugevus jääb kehtima.

- **Helina tooni reguleerimine**

Helina toon on reguleeritav kolmeastmeliselt. (Tehasemäärang on 3)

Tõstke toru ja valige salvestusklahv ja nr. 6 .Valige toon ühega klahvidest 1...3.

1 = madalam sagedus - 3 = kõrgem sagedus.

Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

Reguleerimine, kui telefon heliseb

Enne toru tõstmist vajutage klahvile #. Iga klahvivajutus muudab helina valjemaks.

Viimativalitud helitugevus jääb kehtima.

- **Kuulari ja mikrofoni väljalülitamine**

Te saate kuulari ja mikrofoni välja lülitada. Sel puhul saate rääkida teiste ruumisviibijatega nii, et Teie kõnepartner ei kuule midagi peale ootemeloodia.

Vajutage klahvi mikrofoni väljalülitus. Tagasilülitamiseks vajutage seda klahvi uuesti.

- **Kuulari helitugevuse reguleerimine**

Kuulari helitugevust saab muuta kaheastmeliselt. (tehasemäärang on 1)

Tõstke toru ja valige salvestusklahv ja nr. 9 .Valige toon ühega klahvidest 1 või 2.

1 = vaikne - 2=vali.

Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

Klahvi- ja kviteerimistooni sisse-/välja lülitamine

Kviteerimistooni saab sisse-/välja lülitada:

Tõstke toru ja valige salvestusklahv ja 111

0 = välja lülitatud - 1 = sisse lülitatud.

Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

Telefoni lukustamine ja avamine

Lukustatud telefoni korral ei saa välja helistada. Sissetulevad kõned on võimalikud.

Tõstke toru ja valige salvestusklahv ja 8 ning kas 1 = lukustatud või 0 = avatud.

Vajutage salvestusklahvi ja pange toru hargile.

Soovitav on enne telefoni lukustamist programmeerida hädaabi numberile helistamise võimalus.

- **Hädaabi numbri programmeerimine:**

Tõstke toru, vajutage salvestusklahvi, valige 85, valige hädaabinumber (näit. 112), vajutage salvestusklahvi.

Impulss- ja toonvalimine

Impulss- ja toonvalimise programmeerimine:

Tõstke toru, vajutage salvestusklahvi, vajutage #, valige 1 või 2 (1 – toonvalimine, 2 – impulssvalimine), vajutage salvestusklahvi.