

Üldvaade



Funktsiooniklahvid

○ M M-klahv
(hilisem kordusvalimine)

○ Lühinumbrid 1-9 ja
numbriklahvistik



↔ Kordusvalimise klahv

⊕ Salvestusklahv

○ Kiirvalimisklahvid

⊗ Mikrofoni valjalülitusklahv

Ⓜ Vahekõneklahv



Information and
Communications

Vastavus EU-direktiividele

Euroset 2005 on heaks kiidetud kasutamiseks Euroopa Liidus ja telefon funktsioneerib kõikides sidesüsteemides vastavalt käesolevale kasutusjuhendile.

Nõuanne:

Antud seade on vastavalt Euroopa Liidu komisjoni otsusele 1999/303/EG üleeuroopaliselt heaks kiidetud ühendamiseks üksiku terminalseadmena üldkasutatava kommuteeritava telefonivõrguga. Tulenevalt eri riikide üldkasutatavate kommuteeritavate telefonivõrkude vahelistest erinevustest ei kujuta antud heakskiit siiski tingimusteta garantiid seadme tulemuslikule kasutamisele telefonivõrgu igas ühenduspunktis. Juhul, kui seadme kasutamisel tekib probleeme, peaks pöörduma esmajoones seadme edasimüüja või selle poolt volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselevõtt

Ohutusnõuded

Iseenda turvalisuse tagamiseks ära kasuta telefoni vannitoas või muudes niisketes kohtades. Telefon ei ole veekindel.

Telefoni tohib utiliseerida ainult keskkonnakaitse nõuete kohaselt.

Kui annad telefoni kellegi teise kasutusse, anna kaasa ka käesolev kasutusjuhend.

Nõuandeid telefoni paigaldamiseks

- Ära paiguta telefoni otsesesse päikesekiirgusesse või küttekehade vahetusse lähedusse.
- Telefoni kasutustemperatuur on +5°C kuni +40°C.
- Telefon peab mistahes raadioseadmetest, näiteks raadiotelefonidest, teleritest jms. asetsema vähemalt 1 meetri kaugusel. Vastasel juhul võib telefoni töö olla häiritud.
- Ära paiguta telefoni tolmustesse ruumidesse, kuna tolm võib märgatavalt vähendada telefoni kasutusiga.
- Kasuta telefoni puhastamiseks ainult niisket või antistaatilist lappi. Ära kasuta kunagi kuiva lappi (elektrostaatiliste laengute/lahenduste oht) ega mingeid abrasiivseid puhastusvahendeid!
- Mõned telefoni osad (nt. seadme jalad) võivad lakitud või läikivale pinnale jääda äärmiselt kergesti ära.

Telefoninumbrite salvestamine ja valimine

Kordusvalimine

Viimasena valitud telefoninumber salvestatakse automaatselt.


Valimine

  Tõsta toru, vajuta kordusvalimise klahvi.

Hilisem kordusvalimine

Valitud telefoninumbri saab kõne ajal salvestada. See number säilib mälus seni, kuni salvestad M-klahvi abil mõne uue numbri.

Salvestamine:

 Kõne ajal või kui number on hõivatud

M Vajuta M-klahvi.

Valimine:

 Tõsta toru.



M Vajuta M-klahvi.


Kiirvalimisnumbrid ja lühinumbrid

Telefoninumbreid saab salvestada:

- (a) Kiirvalimisnumbriteks 3 kiirvalimisklahvi alla (maks. 17-kohalised) või
(b) Lühinumbriteks numbriklahvide alla (maks. 17-kohalised).

Salvestamine:


  Tõsta toru ja vajuta salvestusklahvi.

 Sisesta salvestatav telefoninumber.


 Vajuta salvestusklahvi.


(a) Kiirvalimine

Vajuta kiirvalimisklahvi.

 Pane toru hargile.

(b) Lühinumbrid

 Vajuta numbriklahvi (=s.o. lühinumber)

 Pane toru hargile.


Valimine:

 Tõsta toru.

(a) Kiirvalimine

Vajuta kiirvalimisklahvi.

(b) Lühinumbrid





 Vajuta lühivalimisklahvi ja siis lühinumbriklahvi.

Äsja valitud numbri salvestamine

Vajuta 2 korda salvestusklahvi  ja seejärel

- (a) Kiirvalimisnumber: vajuta soovitud kiirvalimisklahvi või
(b) Lühinumber: vajuta soovitud numbriklahvi.

Nõuandeid kiirvalimis- ja lühinumbrite salvestamiseks

- Järgnevate toimingute abil saab kustutada salvestatud telefoninumbri:
 - Sisestatud number on pikem kui 17 märki.
 - Uue numbri salvestamine sama klahvi alla kustutab vana numbri.
-  ja  salvestatakse sõltumata valitud valimismeetodist, kuid valitakse siiski ainult toonvalimise kasutamisel.
- Sisestada saab ka valimispause (ca. 3,6 sek., mitte 1. kohal), vajutades  -klahvi. Pausid jäävad mällu ja need on mõnede kodukeskjaamade puhul nõutavad (z. B. 0  2368).


Kõnele vastamine ja rääkimine

Mikrofoni väljalülitamine

Telefoni mikrofoni saab kõne ajal täielikult välja lülitada.

- Ⓢ Kõne ajal: vajuta mikrofoni väljalülitusklahvi.
Mikrofoni tagasi sisselülitamine: vajuta sama klahvi uuesti.

Helina tugevuse muutmine

igh  Telefoni põhjal oleva liuglüliti abil saab muuta helinat valjemaks või vaiksemaks:
wv „High“ (vali) või „Low“ (vaikne).

Kui telefon ei tööta korralikult


Tõstad toru, kuid valimistoon puudub: Kas telefoniliini juhe on ühendatud õigesti nii telefoniga kui telefoniliini seinapistikupesaga?

Valimistoon kostub, kuid numbrivalimine ei õnnestu: Telefon on liiniga õigesti ühendatud. Kas on valitud õige valimismeetod?

Sinu kõnepartner ei kuule Sind: Kas oled mikrofoni välja lülitanud?

Kasutamine ühenduses kodukeskjaamaga

Erifunktsioonid/Vahekõne


Ametikõne ajal saad helistada vahekõne või suunata kõne edasi teisele kasutajale. Selleks vajuta vahekõneklahvi . Edasine toimimisviis sõltub juba kasutatavast kodukeskjaamast.

Telefoni vahekõneklahvi funktsiooni flash-katkestussignaali kestuseks on tehases valitud 98 ms (impulss/toonlüliti asendis Tone 1). Ühendades telefoni kodukeskjaamaga, võib osutada vajalikuks flash-katkestuse kestuse muutmine (nt. 250 ms impulss/toonlüliti asendis Tone 2). Järgi oma kodukeskjaama kasutusjuhendit.

Valimismeetodi ümberlülitamine


Valmistajatehases on telefon lülitatud enamkasutatavale toonvalimisele (Tone 1). Vajaduse korral – vastavalt oma telefoni jaama valimismeetodile – peab telefoni lülitama ümber impulssvalimisele (Pulse).

Seadme põhjal olev liuglüliti:

Pulse		Pulse: Impulssvalimine
Tone 1		Tone 1: Toonvalimine (Flash 98 ms)
Tone 2		Tone 2: Toonvalimine (Flash 250 ms)

Ajutine ümberlülitus impulssvalimiselt toonvalimisele

Kui soovid kasutada funktsioone, mis nõuavad toonvalimist (näiteks auto-
maatvastaja kaugjuhtimine), saad telefoni ühenduse ajaks ümber lülitada toonvalimisele, seejuures lüliti asendit muutmata:

-  Pärast ühenduse moodustumist: vajuta tärn-klahvi.

Pärast ühenduse katkestamist naaseb telefon impulssvalimisele.

Kasutamine üldkasutatavates integreeritud teenustega telefonivõrkudes

Üldkasutatavad telefonivõrgud pakuvad kasutamiseks - võimaluse korral eraldi ettetellimisel - kaasasegseid lisateenuseid (näiteks kõne suunamine, tagasikutse hõivatud numbrilt, konverentskõne jms.). Selliseid teenuseid saab valida kindlate klahvikombinatsioonide abil. Need kombinatsioonid saad oma võrguteenuse pakkujalt.



Neid klahvikombinatsioone saad koos kindlate adressaatide telefoninumbritega salvestada ka kiirvalimis-/lühinumbriteks nagu päris tavalisi telefoninumbreid.

Vahekõneklahv

Üldkasutatavates integreeritud teenustega telefonivõrkudes on antud klahv vajalik teatud lisateenuste kasutamiseks, näiteks teenus "Tagasikutse hõivatud numbrilt".

Valmistajatehases on telefon lülitatud flash-katkestusele kestusega 98 ms (Tone 1).

Seadme põhjal olev liuglülit:

Pulse 1  Tone 1: Tonvalimine (Flash 98 ms)
Tone 2  Tone 2: Toonvalimine (Flash 250 ms)

Seinale kinnitamine

Seinale kinnitamine (vt. joonist)

Kui telefoni juhtmed on ühendatud, võib seadme soovi korral seinale kinnitada:

- 1 Puuri alltoodud shablooni abil seinale kaks tüübliauku (5 mm Ø). Pane aukudesse tüüblid ja keera tüüblitesse puidukruvid, jättes kruvipea ja seinale vahele väikese vahe.
- 2 Telefoni põhjal: tõmba kruvikeerajaga välja torutugi.
- 3 Kinnita torutugi torualusel olevasse hoidikusse.
- 4 Aseta telefon seinale väljaulatuvate kruvipeade peale.

Ühendused

Lauakasutusel

Seinakinnitusel

