

# SIEMENS

Hicom 150 E  
Office

Toonvalimisega telefonid

Pulssvalimisega telefonid

Kasutusjuhend



Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse ainult spetsiifilisi funktsioone, mida võimaldab sidesüsteem Hicom® 150 E Office (versioonid 2.0 ja 2.2).

Kirjeldatud on kõiki funktsioone. Milliseid neist kasutada saab, sõltub konkreetse telefoni teenindusklassist ning Teie süsteemi konfiguratsioonist.

Erinevate funktsioonide kasutamisel tuleb jälgida, missugust tüüpi telefon Teil on või millisesse rezhimi see on lülitatud jälgida valmistajatehase andmeid ja juhiseid).

Telefoni põhifunktsioonide kohta leiate informatsiooni vastavast kasutusjuhendist.

# Sisukord

<b>Hicom 150 E Office</b> .....	<b>5</b>
<b>Sümbolite tähendus</b> .....	<b>5</b>
<b>Kõnele vastamine</b> .....	<b>6</b>
<b>Helistamine</b> .....	<b>6</b>
<b>Liini reserveerimine</b> .....	<b>6</b>
<b>Kõne ootelepanek</b> .....	<b>7</b>
<b>Kõne siire</b> .....	<b>7</b>

<b>Koodiga valitavad funktsioonid</b> .....	<b>9</b>
Ajutine otsenumber (mitte USA-s) .....	28
Andmeteenus .....	32
Automaatne kõnede jaotamine (ACD) .....	13
Flash (katkestus) välisliinile .....	30
Helistamispalve .....	27
Isikuotsing (mitte USA-s) .....	26
Kaugteenus .....	15
Kaugvalimine .....	16
Kontakti lülitamine .....	30
Konverents kuni 5 osavõtjaga .....	20
Koputus .....	11
Koputuse keelamine/lubamine .....	12
Koputusele vastamine .....	11
Kutsekaitse .....	12
Kõne jälitus (ainult operaatori loal, mitte USA-s) .....	18
Kõne noppimine (otse) .....	34
Kõne noppimine (rühmas) .....	34
Kõne parkimine .....	25
Kõne pealtkuulamine (ainult USA-s) .....	23
Kõnede eelsiire .....	35
Kõnede vaheldus .....	22
Liin ootelt .....	37
Liini vabastamine .....	22
Lühivalimine individuaalselt (ainult toonvalimise korral) .....	21
Lühivalimine tsentraalselt .....	21
Meeldetuletus .....	32
Mobiilse toru registreerimine/registreerimise valmidus (mitte USA-s) .....	23
MSN eelsiire (ainult mitme seadmega ühenduse puhul, alates versioonist 2.2, mitte USA-s) .....	36
Numbrinäidu keeld (välisvõrgus; ainult operaatori loal) .....	27
Otsekuulutus .....	18
Pealelülitus .....	16
Projektkood .....	26
Rühmakutse .....	28
Ruumi kuulamine (Baby Phone) .....	17
Sarja/rühmakõne .....	29
Teadete pärimine .....	18
Teenuste tühistamine .....	17
Tekstiteate saatmine .....	19
Telefoni lukustamine tsentraalselt .....	37
Telefoni lukustamine/avamine .....	31
Toonvalimine (ainult pulssvalimisega telefonide puhul) .....	22
Ukse avamine .....	33
Ukseavamise lubamine .....	33
Öörezhiim .....	24
<b>Funktsioonide tähendus</b> .....	<b>36</b>
<b>Koodide tabel</b> .....	<b>41</b>
<b>Lühivalimisnumbrid</b> .....	<b>44</b>

# Hicom 150 E Office

Sidesüsteemi Hicom 150 E Office funktsioone saate Te oma telefonil aktiveerida koodiga.

## Sümbolite tähendus

**Sümbol**      **Tähendus**



Tõstke toru.



Kõnelege.



Asetage toru hargile.



Vajutage klahve.



Vajutage klahvi ( kõne ootelepaneku klahv , R-klahv, Flash klahv (mitte pulssvalimisega telefonide puhul)).



Valige number või kood.

Te kuulete tooni.



Pikk toon (positiivne kinnitustoon) kinnitab, et Te olete edukalt aktiveerinud funktsiooni.

Katkendlik toon (negatiivne kinnitustoon) näitab, et funktsiooni ei aktiveeritud.

(→ 6) Viide leheküljele, kust leiate lisainformatsiooni.

### Pulssvalimisega telefonid



= kood **75**



= kood **76**

## Kõnele vastamine

### Teie telefon heliseb



Tõstke toru.



Kõnelege.

## Helistamine



Tõstke toru.



Sisekõned: valige sisenumber.

Väliskõned: valige väljahelistamiskood ja välisvõrgu abonendi number.

## Liini reserveerimine



Tõstke toru.




Valige väljahelistamiskood ja välisvõrgu abonendi number.

Kui Teie telefon on vastavalt configureeritud, on Teil välisvõrku helistamisel kinnise tooni puhul võimalik liini reserveerida. Oodake 5 sekundit, kuni kinnine toon lõpeb. Asetage toru hargile. Sellega olete endale **liini reserveerinud**. Kui liin vabaneb, heliseb Teie telefon. Tõstke toru hargilt. Te kuulete välisvõrku helistamise tooni. Valige välisvõrgu abonendi number.

## Vahekõne

### Funktsiooni aktiveerimine (telefonikõne ajal)

 Vajutage klahvi.




Valige soovitud number (sise/välisnumbri valimine → 6).



Vahekõne (1. kõne on ootel).


### Lõpetamine

 Vajutage klahvi.




Sisestage kood \*0 või oodake 2 sekundit.

või (vastavalt konfiguratsioonile)

 Vajutage 2x klahvi.

## Kõne siire

### Te soovite telefonikõne ajal seda kõnet siirdada.

 Vajutage klahvi.







Valige soovitud number (sise/välisnumbri valimine → 6).






Asetage toru hargile kas koheselt pärast numbri valimist või alles pärast seda, kui teine pool vastab.

**Te soovite kõne siirdada keskjaama kasutajate grupile ja soovite sellest otsekuulutusena teatada (alates versioonist 2.2)**

 Vajutage klahvi.

   Sisestage kood \* 8 0.

  Valige grupi number ja teatage kõnest.

 Kui üks grupi liikmetest vastab, asetage toru hargile. Kõne on grupile siirdatud.

# Koodiga valitavad funktsioonid

## Koputus



Tõstke toru.



Valige sisenumbr, kui see on kinni, oodake umbes 5 sekundit. Hõivatud abonent kuuleb kõne ajal koputustooni.

## Koputusele vastamine

### Te kuulete kõne ajal koputustooni



Asetage toru hargile (olemasolev kõneühendus katkeb). Teie telefon heliseb.



Tõstke toru.

või



Vajutage klahvi.



Sisestage kood \*5 5, nii saate koputustooniga märku andnud kõne ühenduse (1. kõne on ootel).

### Esimese kõneühenduse taastamine



Vajutage klahvi.



Sisestage kood \*0 või oodake 2 sekundit ja jätkake esimest kõnet (2. kõneühendus katkeb).

või (vastavalt konfiguratsioonile)



Vajutage klahvi 2x ja jätkate esimest kõnet (2. kõneühendus katkeb).

## Koputuse keelamine/lubamine

### Keelamine



Tõstke toru.



Sisestage kood # 4 9 0.

### Lubamine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 4 9 0.

## Kutsekaitse

### Aktiveerimine



Tõstke toru.

Pärast funktsiooni aktiveerimist kuulete erilist tooni.



Sisestage kood \* 9 7.

### Tühistamine



Tõstke toru.



Sisestage kood # 9 7.

## Automaatne kõnede jaotamine (ACD)

### Sisseregistreerimine tööpäeva alguses



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 4 0 1.



Sisestage isiklik tunnuscode.

### Väljaregistreerimine tööpäeva lõpus



Tõstke toru.



Sisestage kood # 4 0 1.

### Ajutine väljaregistreerimine (ei ole kättesaadav)



Tõstke toru.



Sisestage kood # 4 0 2.

### Sisseregistreerimine pärast ajutist väljaregistreerimist (kättesaadav)



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 4 0 2.

**Järeltöötuse aja nõudmine (wrap-up aeg)**

Teil on (oli) kõneühendus automaatses kõnede jaotamise režiimis, enne toru hargile panemist:

**\* 4 0 3**

Sisestage kood \* 4 0 3.

**Sisseregistreerimine pärast järeltöötlust**

Tõstke toru.

**# 4 0 3**

Sisestage kood # 4 0 3.

**ACD öörezhiimi aktiveerimine**

Tõstke toru.

**\* 4 0 4**

Sisestage kood \* 4 0 4.



Sisestage soovitud sisenumbr.

**ACD öörezhiimi väljalülitamine**

Tõstke toru.

**# 4 0 4**

Sisestage kood # 4 0 4.

## Kaugteenus

Funktsioonide aktiveerimine ja tühistamine teiselt telefonilt.

- Kutsekaitse \*97/#97
- Kõnede eelsiire \*11, \*12, \*13,/#1
- Vastustekstid\*69/#69
- Kõikide teenuste tühistamine #0
- Tekstiteate saatmine \*68/#68
- Öörezhiim \*44/#44
- Numbrinäidu keeld \*86/#86
- Rühmakutse sisse-/väljalülitamine \*81/#81
- Sarja/rühmakõne \*85/#85
- Kontakti lülitamine /vabastamine \*90/#90
- Telefoni lukustamine/avamine \*66/#66
- Ukseavamise lubamine \*89/#89



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 8 3.



Valige sisenumber ja aktiveerige koodiga (näiteks kutsekaitseks \*97 / kutsekaitse tühistamiseks #97) soovitud funktsioon.

## Kaugvalimine

### Teise sisenumbri eest helistamine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 6 7.



Valige sisenumber, kelle eest soovite helistada.



Valige number, millele soovite helistada (väliskõ-  
ne puhul väljahelistamiskoodiga, näiteks 0).

## Pealeülitus

### Sisenumber, millele helistasite, on hõivatud



Vajutage klahvi.



Sisestage kood \* 6 2.

## Ruumi kuulamine (Baby Phone)

### Kuulatava telefoni aktiveerimine



Asetage toru telefoni kõrvale.



Sisestage kood \* 8 8.

### Kuulatava telefoni väljalülitamine



Asetage toru hargile.

### Ruumi kuulamine



Tõstke toru.



Valige kuulava ruumi sisenumber.

## Teenuste tühistamine

### Kasutaja poolt aktiveeritud funktsioonide tühistamine

- Kõnede eelsiire
- Rühmakutse
- Numbrinäidu keeld
- Kutsekaitse
- Vastamissari
- Vastuvõetud sõnumid
- Helistamispalved (alates versioonist 2.2)



Tõstke toru.



Sisestage kood # 0.

## Otsekuulutus



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 8 0.



Valige sisenumber.

## Kõne jälitus (ainult operaatori loal, mitte USA-s)

**Teil on väliskõne**



Vajutage klahvi.



Sisestage kood \* 8 4.

## Teadete pärimine

**Teile on jäetud teade**



Tõstke toru, Te kuulete erilist tooni või teadet.



Sisestage kood # 6 8 3.

Teid ühendatakse teate saatja või kõnesalvestussüsteemiga.

# Tekstiteate saatmine

## Saatmine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 6 8.



Valige sisenumber.

Valige teksti number 0 kuni 9



0 = Palun helist.tagasi

1 = Külaline ootab

2 = Tähelep. kohtumine

3 = Pakiline kõne

4 = Mitte segada

5 = Fax/Teleks tuua

6 = Palun dikteerige

7 = Palun tulge

8 = Palun kohvi tuua

9 = Lahkun büroost



Asetage toru hargile.

## Saadetud teadete kustutamine



Tõstke toru.




Sisestage kood # 6 8 1.






Asetage toru hargile.


## Konverents kuni 5 osavõtjaga




**Konverentskõne alustamine (Teil on vahekõne, 1. kõne on ootel, → 7)**

 Vajutage klahvi.

   Sisestage kood \* 3.

**Konverentskõne laiendamine (Teil on teine vahekõne (→ 7)).**

 Vajutage klahvi.


   Sisestage kood \* 3.



**Konverentsist väljalülitumine**




Asetage toru hargile.





**Konverentsi lõpetamine (kõik osavõtjad)**

 Vajutage klahvi.

  Sisestage kood # 3.

**ISDN Central Office'i osavõtja konverentsist eemaldamine (ainult USA-s)**

 Vajutage klahvi.

    Sisestage kood \* 4 9 1.

## Lühivalimine individuaalselt (ainult toonvalimise korral)

### Salvestamine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 9 2.



Valige mälukoht \*0 kuni \*9.

Mälukohad võite märkida kasutusjuhendi lõpus olevasse tabelisse.



Sisestage väljahelistamiskood ja välisnumber (oodake 5 sekundit).

### Lühivalimine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 7.



Sisestage mälukoht \*0 - \*9.

## Lühivalimine tsentraalselt

### Valimine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 7.



Valige tsentraalne lühinumber

000 - 299 või 000 - 999 (küsi süsteemihooldajalt).

## Liini vabastamine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 4 3.



Sisestage soovitud liini number.

## Kõnede vaheldus

**Teil on vahekõne (üks keskjaama kasutaja on ootel)**



Vajutage uuesti klahvi.



Sisestage kood \* 2.

Teid ühendatakse ootel kõnega.

jne.

## Toonvalimine (ainult pulssvalimisega telefonide puhul)



Teil on kõneühendus.



Sisestage kood 7 5 5 3.



Sisestage numbrid (need saadetakse toonvalimise signaalidena).

## Kõne pealtkuulamine (ainult USA-s)



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 9 4 4.



Valige sisenumber.

## Mobiilse toru registreerimine/registreerimise valmidus (mitte USA-s)



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 9 4 2.



Sisestage kood (küsi süsteemihoidajalt).

# Öörezhiim

## Sisselülitamine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 4 4.



Sisestage 5 sekundi jooksul öörezhiimiks valitav sisenumber.

\* kui numbrit ei sisestata = standardne öörezhiim.

## Väljalülitamine




Tõstke toru.








Sisestage kood # 4 4.

# Kõne parkimine

## Teil on kõneühendus

 Vajutage klahvi.

   Sisestage kood \* 5 6.

 -  Sisestage parkimispositsioon 0 kuni 9 ja märkige see üles. Kui sisestatud parkimispositsioon on juba kasutusel, kuulete Te negatiivset helisignaali. Sisestage palun uus parkimispositsioon.








Asetage toru hargile.

## Pargitud kõne jätkamine



Tõstke toru.

   Sisestage kood # 5 6.

 -  Sisestage märgitud parkimispositsioon.

## Isikuotsing (mitte USA-s)

### Isikute otsimine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 4 5.



Valige otsitava isiku sisenumber.

### Otsitav isik teatab endast järgmiselt:



Tõstke toru.



Sisestage kood # 4 5.



Valige oma telefoni sisenumber; Teid ühendatakse isikuga, kes Teid otsib.

## Projektikood

### Ainult seoses kõneandmete salvestamisega



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 6 0.



Sisestage projektikood (maksimaalselt 11-kohaline arv) ja #.




Valige väljahelistamiskood (näiteks 0) ja välisnumber.

## Helistamispalve

**Helistamispalve jätmine (maksimaalselt kaks; alates versioonist 2.2 viis:**

Sisenumbr on kinni või ei vasta:

 Vajutage klahvi.

   Sisestage kood \* 5 8.

Süsteem või keskjaama kasutaja helistab Teile automaatselt tagasi, niipea kui sisenumbr vabaneb või pärast seda, kui mittevastanud kasutaja on vahepeal telefoni kasutanud.

### Vastuvõtmine, Teie telefon heliseb







Tõstke toru, telefon valib automaatselt helistamispalve jätnud kasutaja sisenumbri.

### Kustutamine (kõik helistamispalved)



Tõstke toru.

    Sisestage kood # 5 8.

## Numbrinäidu keeld (välisvõrgus; ainult operaatori loal)

### Numbrinäidu keelamine







Tõstke toru.

    Sisestage kood \* 8 6.

### Numbrinäidu lubamine



Tõstke toru.

    Sisestage kood # 8 6.

## Ajutine otsenumber (mitte USA-s)



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 4 1.



Sisestage sisenumber.



Sisestage väljahelistamiskood ja välisabonendi number.

## Rühmakutse

### Registreerumine rühma



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 8 1.



Valige rühmakutse number.

### Rühmast väljaregistreerimine



Tõstke toru.



Sisestage kood # 8 1.

## Sarja/rühmakõne

### Sarjaga liitumine

Tõstke toru.



Sisestage kood \* 8 5.

### Sarjast lahkumine



Tõstke toru.



Sisestage kood # 8 5.

## Kontakti lülitamine

**Ühekordne või püsiv lülitamine** (küsi süsteemihooldajalt)



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 9 0.



Sisestage soovitud kontaktid 0 - 4.

### Kontakti vabastamine



Tõstke toru.



Sisestage kood # 9 0.



Sisestage soovitud kontaktid 0 - 4.

## Flash (katkestus) välisliinile

**Teil on välisvõrgu kõne analoogliini kaudu.**



Vajutage klahvi.



Sisestage kood \* 5 1.



Sisestage teenuse kood ja/või välisabonendi number.

## Telefoni lukustamine/avamine

### Lukustamine (enne määrata kindlaks telefonikood)



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 6 6.



Sisestage telefonikood.

### Avamine



Tõstke toru, Te kuulete erilist tooni.



Sisestage kood # 6 6.



Sisestage telefonikood.

### Telefonikoodi määramine

Olete telefonikoodi unustanud ? Teid aitab süsteemihooldaja..



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 9 3.




Sisestage vana telefonikood (standard 00000).






Sisestage uus telefonikood 2 korda.

## Andmeteenus

Teil on väliskõne:

 Vajutage klahvi.

   Sisestage kood \* 4 2.






Valige 0 - 9 või #0 - #9 (ja vajadusel vastav andmeteenusekood).

## Meeldetuletus

### Meeldetuletuse sisestamine



Tõstke toru.

   Sisestage kood \* 4 6.






Sisestage neljakohaline kellaeg; näiteks 0905 kella 9.05 jaoks (= 9.05 e.l.) või 1430 kella 14.30 jaoks (= 2.30 p.l.)

### Meeldetuletuse kustutamine



Tõstke toru.

   Sisestage kood # 4 6.

### Meeldetuletusele vastamine



Tõstke toru ja pange uuesti hargile.

## Ukseavamise lubamine

### Ukseavamise lubamine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 8 9.



Sisestage uksetelefoni sisenumber.



Sisestage viiekohaline kood (standard = 00000, konsulteerige oma süsteemihooldajaga) ja ukseavamise viis (1 = ukse avamine kõnega, 2 = ukse avamine kõneta).

### Ukseavamise keelamine



Tõstke toru.



Sisestage kood # 8 9.



Sisestage uksetelefoni sisenumber.

## Ukse avamine

### Teil on kõne uksetelefoniga



Vajutage klahvi.



Sisestage kood \* 6 1.



Sisestage uksetelefoni sisenumber.

## Kõne noppimine (otse)

### Otsene kõne noppimine (teine telefon heliseb)



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 5 9.



Valige heliseva telefoni sisenumbr.

## Kõne noppimine (rühmas)

### Teie noppimisrühma telefon heliseb



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 5 7.

# Kõnede eelsiire

## Sise/väliskõnede eelsiire



Tõstke toru.

Kui eelsiire on juba aktiveeritud, kuulete erilist tooni.



Sisestage kood \* 1 1.

Sisenumbr:

Valige sisenumbr.



Välisnumbr:

(Võimalik olenevalt süsteemi konfiguratsioonist.)

Valige väljahelistamiskood ja välisnumbr ning oodake lühikest helisignaali.

## Väliskõnede eelsiire



Tõstke toru.

Kui eelsiire on juba aktiveeritud, kuulete erilist tooni.



Sisestage kood \* 1 2.

Sisenumbr:

Valige sisenumbr.



Välisnumbr:

(Võimalik olenevalt süsteemi konfiguratsioonist.)

Valige väljahelistamiskood ja välisnumbr ning oodake lühikest helisignaali.

## Sisekõnede eelsiire



Tõstke toru.

Kui eelsiire on juba aktiveeritud, kuulete erilist tooni.



Sisestage kood \* 1 3.

Sisenumbr:

Valige sisenumbr.



Välisnumbr:

(Võimalik olenevalt süsteemi konfiguratsioonist.)

Valige väljahelistamiskood ja välisnumbr ning oodake lühikest helisignaali.

**Eelsiirde tühistamine**

Tõstke toru.

Kui eelsiire on aktiveeritud, kuulete erilist tooni.



Sisestage kood # 1.

**MSN eelsiire (ainult mitme seadmega ühenduse puhul, alates versioonist 2.2, mitte USA-s)****Aktiveerimine**

Tõstke toru.

Kui eelsiire on juba aktiveeritud, kuulete erilist tooni.



Sisestage kood \* 6 4.



Sisestage eelsiirde viis (1=kohene, 2=kui ei vasta, 3=kui on hõivatud),

Sisestage oma MSN-number,

seejärel ilma väljahelistamiskoodita number, millele kõned siirdatakse.

**Tühistamine**

Tõstke toru.

Kui eelsiire on juba aktiveeritud, kuulete erilist tooni.



Sisestage kood # 6 4.



Sisestage eelsiirde viis (1=kohene, 2=kui ei vasta, 3=kui on hõivatud),

Sisestage oma MSN-number.

## Liin ootel

Kõne on ootel ja pargitud liinile



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 6 3.



Valige liini number.

## Telefoni lukustamine tsentraalselt

Teise telefoni lukustamine/avamine



Tõstke toru.



Sisestage kood \* 9 4 3.



Valige sisenumbr.



Vajutage klahvi \* = **lukustamine**

või



Vajutage klahvi # = **avamine**

## Funktsioonide tähendus

Järgnevalt on lühidalt kirjeldatud kõiki võimalikke funktsioone. Milliseid funktsioone Te kasutada saate, sõltub Teie telefoni individuaalsest teenindusklassist ja Teie süsteemi konfiguratsioonist.

### **Ajutine otsenumber** (mitte USA-s, → 26)

Enne välisvõrgu numbril valimist oma telefonile teise numbril omistamine, mis ilmub helistatava isiku ekraanile.

### **Andmeteenus** (→ 30)

Telefoni kaudu on võimalik juhtida telefoniga ühendatud arvutit või selle programmi, näiteks hotellis või infosüsteemi puhul.

### **Automaatne kõnede jaotamine (ACD)** (→ 11)

Selle funktsiooniga on võimalik jaotada kõnesid sarja liikmete vahel. Sissetulev kõne läheb alati kõige kauem vabana olnud sarja liikmele (agendile).

Tööpäeva alguses/lõpus peate Te ennast ACD sarja **sisse/välja registreerima**.

Tööajal võite Te ennast **ajutiselt** sarjast **välja registreerida**, näiteks lõunaajaks.

Kui Te vajate peale telefonikõnet märkmete tegemiseks lisaega, võite te viimase kõne ajal sisse lülitada **järeltöötusaja (wrap-up)**.

Te võite eraldi **sisse/välja lülitada ACD öörezhiimi funktsiooni**, mis ei ole seotud süsteemi üldise öörezhiimiga.

### **DISA** (Direct Inward System Access)

Te võite välisvõrgust, nii nagu sisevõrgu kasutaja, oma telefonilt süsteemisisesed funktsioone aktiveerida või välja lülitada, samuti oma välisvõrgu telefonilt sisevõrgu kaudu välja helistada.

### **Flash (katkestus) välisliinile** (→ 28)

Teenuste aktiveerimiseks analoogvälisliinil (näiteks vahekõne), tuleb enne numbril valimist edastada välisliinile võrgusignaali (katkestus).

### **Funktsioonide tühistamine** (→ 15)

Kasutaja poolt aktiveeritud teenuste väljalülitamine. Sarjale tulnud **ootel kõnede** arvu kohta saab esitada päringut.

### **Helistamispalved** (→ 25)

Sisenumbrile, mis on hõivatud või ei vasta, on võimalik jätta helistamispalve.

### **Hotline** (automaatne sideühendus)

Telefoni on võimalik konfigurida nii, et toru hargilt tõstes olete Te koheselt või teatud aja pärast (ajaliselt defineeritav) ühenduses soovitud sisenumbriga.

### **Isikuotsing** (mitte USA-s, → 24)

Kui Teie keskjaamaga on ühendatud isikuotsingu süsteem, võite Te isikuid peileri abil otsida. Otsitav isik võib minna lähima telefoni juurde ja Teile helistada.

### **Kaugteenus** (→ 13)

Süsteemi teistele telefonidele funktsioonide aktiveerimine/väljalülitamine.

### **Kaugvalimine** (→ 14)

Teise keskjaama kasutaja eest helistamine.

### **Kontakti lülitamine** (→ 28)

Teatud seadme (näiteks relee) sisse ja välja lülitamiseks.

### **Konverents** (kuni 5 osavõtjat, → 18)

Teiste osavõtjate kõnesse kaasamine.

**Koputus (→ 9)**

Te saate endast teisele keskjaama kasutajale märku anda, kui tema telefon on hõivatud.

**Koputuse keelamine/lubamine(→ 10)**

Te võite oma telefonil välja lülitada/aktiveerida koputusfunktsiooni, millega lubatakse anda Teile kõne ajal märku järgmisest telefonikõnest.

**Koputusele (teine kõne) vastamine (→ 9)**

Kõne ajal võite vastu võtta järgmise kõne (teine kõne), esimene kõne jätta ootele.

**Kutsekaitse (→ 10)**

Teil on võimalik sissetulevaid kõnesid ajutiselt blokeerida.

**Kõne jälitus (ainult operaatori loal, → 16, mitte USA-s)**

Ebasoovitavate väliskõnede identifitseerimine operaatori poolt.

**Kõne noppimine (otse) (→ 32)**

Teil on oma telefonilt võimalik vastata teisel sisenumbril helisevale kõnele.

**Kõne noppimine rühmas (→ 32)**

Teil on oma telefonilt võimalik vastata oma noppimisrühmas helisevale kõnele.

**Kõne parkimine (→ 23)**

Kõneühenduse ootelepanek ja selle jätkamine teiselt telefonilt.

**Kõne pealtkuulamine (ainult USA-s, → 21)**

Kui Teil on vastav teenindusklass, võite Te teise sisenumbriga kõnet märkamatult pealt kuulata.

**Kõne siire (→ 7)**

Kui isik, kellega Teil on kõne, soovib rääkida teise keskjaama kasutajaga, siis saate Te talle helistada ja kõne talle siirdada.

Alates versioonist 2.2 võite Te keskjaama kasutajale kõnest teatada otsekuulutusega ning seejärel kõne talle siirdada.

**Kõnede eelsiire (→ 33)**

Enne töökohalt lahkumist võite Te sissetulevad kõned eelsiirdada teisele telefonile, soovi korral ka välisvõrgu numbrile.

**Kõnede vaheldus (→ 20)**

Vaheldumisi võib kõnelda ühe või teise helistajaga.

**Liin ootelt (→ 35)**

Peale seda, kui väliskõne on pandud ootele või liin on pargitud, võite Te selle määratud liini noppida.

**Liini reserveerimine (→ 6)**

Te võite reserveerida enda jaoks kinnseid välisliine (automaatne).

**Liini vabastamine (→ 20)**

Te võite vabastada kinnseid välisvõrgu liine, st. sellel liinil olevad kõned katkestatakse, liin vabastatakse ja seda võib kasutada uuteks välisvõrgu kõnedeks.

**Lühivalimine individuaalselt (→ 19)**

Maksimaalselt 10 telefoninumbri salvestamine ja valimine individuaalselt klahvidega \*0 kuni \*9.

**Lühivalimine tsentraalselt (→ 19)**

Süsteemisiseselt salvestatud numbrite lühivalimine kolmekohaliste numbritega.

**Meeldetuletus (→ 30)**

Telefoni kaudu võite sisestada meeldetuletuse helina. Telefon heliseb eelnevalt sisestatud kellaajal (24 tunni jooksul).

**Mobiilse toru registreerimine** (mitte USA-s, → 21)

Selleks, et süsteemi mobiilset toru (traadita telefoni) registreerida, tuleb koduskeskjaam selle kaasamiseks vastavalt seadistada.

**MSN-numbrile tulevate kõnede eelsiire** (→ 34)

(ainult mitme seadmega ühenduse puhul alates versioonist 2.2, mitte USA-s)  
Sisenumbrile (MSN, DID) tulevaid kõnesid saab välisvõrgust eelsiirdada välisvõrgu numbrile.

**Numbrinäidu keeld** (välisvõrgus) (→ 25)

Enne välisvõrgu numbril valimist aktiveeritud funktsiooniga ei kuvata isiku ekraanil, kellele helistatakse, helistaja numbrit/nime.

**Otsekuulutus** (→ 16)

Keskjaama kasutajale teadete edastamine tema telefoni valjuhääldi kaudu.

**Pealelülitus** (→ 14)

Kolleegi kõneühendusse lülitumine ja kõnelemine. Kolleeg kuuleb märguandena toplettooni.

**Projektikood** (→ 24)

Projektikoodiga saab jagada kõnearvestuse jaoks sidekulud projektide, isikute kaupa.

**Ruumi kuulamine (Baby Phone, → 15)**

Konkreetses ruumis akustiline kuulamine.

**Rühmakutse** (→ 26)

Kasutajate rühma saab määratleda rühmakutse rühmaks, mille puhul kasutajatel on lisaks isiklikule sisenumbrile ka ühine rühmakutse number. Rühmakutse puhul helisevad kõik rühmas olevad telefonid samaaegselt.

**Sarja/Rühmakõne, (→ 27)**

Kui Te kuulute sarja, millega saab ühenduse sarja/rühmakõne ühise numbriga, siis võite Te ennast sarjast välja registreerida ja hiljem sisse registreerida. Peale sarjast väljaregistreerumist sarja/rühmakõne numbrile tulnud kõne Teie telefonil ei helise. Sarjakõne = telefonid helisevad üksteise järel.

Rühmakõne = telefonid helisevad korraga.

**Tekstiteate saatmine/vastuvõtmine** (→ 17/→ 16)

Te võite saata keskjaama kasutajale, kellel on Optiset E süsteemitelefon, kindlaksmääratud tekstiteateid. Teile saadetud teate kohta signaliseeritakse Teile, kuid teadet ei kuvata ekraanil.

**Telefoni lukustamine** (→ 29)

Äraolekul võite Te vältida oma telefoni kasutamist teiste isikute poolt. Vajaliku lukustamiskoodi saate ise määrata.

**Telefoni lukustamine tsentraalselt** (→ 35)

Te saate lukustada teised telefonid, et vältida nende kasutamist selleks volitamata isikute poolt ja vajadusel neid telefone jälle avada.

**Toonvalimine** (mitmesageduslik signaal) (→ 20)

Toonvalimissignaali saatmine kõneühenduse ajal, näiteks automaatvastaja juhtimiseks.

**Ukse avamine** (→ 31)

Te võite oma telefoni kaudu avada ukse.

**Ukseavamise lubamine** (→ 31)

Igale sisenumbrile on eraldi võimalik lubada/keelata ukse avamist.

**Vahetõne** (→ 7)

Kõne ajal võite Te võtta teise telefonikõne, jättes esimese kõne ootele.

## **Öörezhiim** (→ 22)

Kõikide kõnede eelsiire, näiteks pärast tööpäeva lõppu, teatud abonendile (standardne eelsiire) või individuaalselt määratavale abonendile.





## Koodide tabel

<b>Funktsioonid</b>	<b>Toon- valimisega telefonid</b>	<b>Pulss- valimisega telefonid</b>
Ajutine otsenumber (mitte USA-s)	*41	75 41
Andmeteenus	*42	75 42
Automaatne kõnede jaotamine (ACD)		
Sisseregistreerimine (tööpäeva alguses)	*401	75 401
Väljaregistreerimine (tööpäeva lõpus)	#401	76 401
Sisseregistreerimine pärast väljaregistreerimist	*402	75 402
Ajutine väljaregistreerimine	#402	76 402
Järeltöötusaja nõudmine	*403	75 403
Sisseregistreerimine pärast järeltöötust	#403	76 403
ACD ööreziimi aktiveerimine	*404	75 404
ACD ööreziimi väljlülitamine	#404	76 404
Eelsiirde aktiveerimine (kõnede eelsiire)		
kõik kõned	*11	75 11
ainult väliskõned	*12	75 12
ainult sisekõned	*13	75 13
Eelsiirde tühistamine	#1	76 1
Flash (katkestus) välisliinile	*51	75 51
Helistamispalve jätmine	*58	75 58
Helistamispalve tühistamine	#58	76 58
ISDN Central Office'i osavõtja konverentsist eemaldamine (ainult USA-s)	*491	75 491
Isikuotsing	*45	75 45
otsingule vastamine	#45	76 45
(mitte USA-s)		
Kaugteenus	*83	75 83
Kaugvalimine	*67	75 67
Kontakti lülitamine	*90	75 90
Kontakti vabastamine	#90	76 90
Konverentskõne alustamine/laiendamine	*3	75 3
Konverentskõne lõpetamine(kõik osavõtjad)	#3	76 3
Koputuse keelamine	#490	76 490
Koputuse lubamine	*490	75 490
Koputusele vastamine	*55	75 55
Kutsekaitse aktiveerimine	*97	75 97
Kutsekaitse tühistamine	#97	76 97
Kõne jälitus (mitte USA-s)	*84	75 84
Kõne noppimine (otse)	*59	75 59
Kõne noppimine (rühmas)	*57	75 57
Kõne parkimine	*56	75 56
pargitud kõne jätkamine	#56	76 56
Kõne pealtkuulamine (ainult USA-s)	*944	75 944
Kõnede vaheldus	*2	75 2

<b>Funktsioonid</b>	<b>Toon- valimisega telefonid</b>	<b>Pulss- valimisega telefonid</b>
Liin ootelt	*63	75 63
Liini vabastamine	*43	75 43
Lühivalimine	*7	75 7
Lühivalimisnumbrite salvestamine (individuaalsete)	*92	75 92
Meeldetuletuse sisestamine	*46	75 46
Meeldetuletuse kustutamine	#46	76 45
Mobiilse toru registreerimine (mitte USA-s)	*942	75 942
MSN eelsiire (ainult mitme seadmega ühenduse puhul alates versioonist 2.2, mitte USA-s)		
aktiveerimine	*64	75 64
väljalülitamine	# 64	76 64
Numbrinäidu keeld	*86	75 86
Numbrinäidu lubamine	#86	76 86
Otsekuulutus	*80	75 80
Pealelülitus	*62	75 62
Projektikood	*60	75 60
Ruumi kuulamine (Baby Phone)	*88	75 88
Registreerumine rühma	*81	75 81
Rühmast väljaregistreerimine	#81	76 81
Saadetud teadete kustutamine	#681	76 681
Sarja/Rühmakõne		
Sarjaga liitumine	*85	75 85
Sarjast lahkumine	#85	76 85
Teadete pärimine	#683	75 683
Teenuste tühistamine	#0	76 0
Tekstiteate saatmine	*68	75 68
Telefoni lukustamine	*66	75 66
Telefoni avamine	#66	76 66
Telefonikoodi määramine	*93	75 93
Telefoni lukustamine tsentraalselt	*493	75 493
Toonvalimine	----	75 53
Ukseavamise lubamine	*89	75 89
Ukseavamise keelamine	#89	76 89
Ukse avamine	*61	75 61
Vahekõne lõpetamine	*0	75 0
Öörezhiimi sisselülitamine	*44	75 44
Öörezhiimi väljalülitamine	#44	76 44





