

# SIEMENS

## Hicom 100 E

Toonvalimistelefon  
Impulssvalimistelefon  
ISDN-telefon

Kasutusjuhend



*Antud kasutusjuhendis on esitatud ainult Teie Hicom 100 E-süsteemi (mitte Hicom 116) erijuhised. Konkreetsete funktsioonide kasutamisel selgita esmalt välja, missugust telefoni (toon- või impulssvalimisega) Sa kasutad. Infot selle kohta saad telefoni valmistaja kasutusjuhendist. Telefoni põhikasutusjuhised leiad samuti selle valmistaja kasutusjuhendist. Kui Sul on siiski oma telefoni kasutamisel probleeme, võta ühendust oma süsteemi administraatoriga (sisenumber 11).*

## Kasutatud sümbolid



Tõsta toru.



Pane toru hargile.

**3**

Vali antud number/numbrid.



R-klahv, flash-klahv, vahekõneklahv  
(impulssvalimistelefonidel pole vajalik)



Vali telefoninumber või sisesta kood.



Kuuled helisignaali, süsteem annab käivitatud funktsioonidest märku helisignaaliga.

## Impulss- ja ISDN-telefonide puhul:



= vali **75**



= vali **76**

# Helistamine

## Sisekõne



Sisenumbrid: **11 ... 74** (sõltuvalt süsteemist)

Rühmade numbrid: **881 ... 888**

Vahendaja: **9**

## Välja (väliskõned, otseliiniühendused)



Muud suuna-  
numbrid  
(vastavalt  
süsteemile):  
**84, 85, 86**

## Väliskõne teatud liini kaudu



Liininumber (vastavalt süsteemile)

# Vahekõne (mitte kõigi ISDN-telefonidega)

## Alustamine



1. Kõne on ootel.

Vahekõne

## Lõpetamine



või oota, kuni vahekõnepartner paneb toru hargile.

Oota u. 2 sekundit, naased esialgsesse ühendusse.

## Vahekõne suunamine (enne või pärast vastamist)



## Kõne eelsuunamine

### **Kõikide (sise/välis) kõnede suunamine**



Kui suunamine on aktiveeritud, kuuled erivalimistooni.

Suunamine sisenumbrile:  
Sisesta vaid sisenumber.  
Suunamine välisnumbrile: ①  
Oota lühikest helisignaali, vali keskliini kood ja lisaks soovitud välisnumber.

### **Ainult väliskõnede suunamine**



Kui suunamine on aktiveeritud, kuuled erivalimistooni.

Suunamine sisenumbrile:  
Sisesta vaid sisenumber.  
Suunamine välisnumbrile: ①  
Oota lühikest helisignaali, vali keskliini kood ja lisaks soovitud välisnumber.

### **Ainult sisekõnede suunamine**



Kui suunamine on aktiveeritud, kuuled erivalimistooni.

Suunamine sisenumbrile:  
Sisesta vaid sisenumber.  
Suunamine välisnumbrile: ①  
Oota lühikest helisignaali, vali keskliini kood ja lisaks soovitud välisnumber.

① = Süsteemi ülesehitusest sõltuvalt.

### **Kõne suunamise tühistamine**



Kõne eelsuunamine kasutusel: kuuled erivalimistooni.

## Koputus




Valid sisenumbri, number on kinni,  
oota umbes 5 sekundit.

## Koputusele vastamine


Kuuled kõne ajal koputusheli.

(mitte kõigi ISDN-telefonidega)




## Kutsepiirang (DND)

Kasutusele



Tühistamine



## Kõne noppimine

Teine telefon heliseb, soovitud kõne noppimine



Vali heliseva telefoni number.


Üks noppimisrühma telefonidest heliseb, kõne noppimine rühmas.



## Paralleelühendus


(ainult volitatud telefonist, mitte ISDN-telefoniga)

Sisenumbr on kinni.




## Babyphone (ruumi valvamine)

Aktiveeri valvatava ruumi telefonis.



Jäta toru telefoni kõrvale või lülita valjuhääldi sisse.

Valvamine



Vali valvatava ruumi telefoni sisenumbr.

## Kiirkõne (ainult süsteemi telefonidele)




Vali sisenumbr.

## Konverentskõne, 3 osapoolt


(mitte kõigi ISDN-telefonidega)

Sina alustad konverentskõnet.

Vahekõne (1. kõne on ootel)



Lahkumine



## Ühised lühinumbrid



Vali lühinumber (küsi süsteemi administraatorilt)

## Kõnede vahetamine (mitte kõigi ISDN-telefonidega)

Sul on pooleli vahekõne (1. kõne on ootel)



1. kõne tagasi
2. kõne on ootel ja vastupidi

## Toonvalimine (ainult impulsstelefonidega)

Sul on juba välisühendus.




## Öölülitus

Kasutuselevõtt



Vali 5 sekundi jooksul öölülituse number (sisenumber).  
Kui ei vali = püsiöölülituskoht

Tühistamine



## Parkimine

Räägid telefoniga (mitte kõigi ISDN-telefonidega)



Jäta meelde parkimiskoha number.


Pargitud kõne jätkamine



Sisesta parkimiskoha number.

## Projektikood

Ainult katkestatud arvestusandmete väljaprintimise puhul




Sisesta  
projektikood.


Vali välisnumber.

## Järjekord, automaatne (mitte ISDN-telefonidega)

Aktiveerimine, maksimaalselt 2  
(Sisenumbrer on kinni või ei vasta)



Tühistamine (kõik antud telefoniga aktiveeritud järjekorrad)



Vastamine, telefon heliseb.



Telefon, mille järjekorras olid, heliseb.

## Ühiskutse

**Kasutuselevõtt**


Vali sisenumber.

**Tühistamine****Releejuhtimise kasutuselevõtt****Sisse-välja-meetodil või ajaliselt juhitud** (küsi süsteemi administraatorilt)

Sisesta juhtlüliti number.

**Tühistamine**

Sisesta juhtlüliti number.

**Flash liinile** (mitte ISDN-telefonidega)**Sul on juba välisühendus.**

## Telefoni lukustus/avamine

**Lukustus (PIN-kood on juba varem salvestatud)**



PIN-kood


**Avamine**



PIN-kood

**PIN-koodi salvestamine**

Kui unustasid, siis saad abi süsteemi administraatorilt. Helista numbrile 11!



Sisesta vana  
PIN-kood  
(algsest 00000).

Sisesta kaks  
korda (2 x) uus  
PIN-kood.

**Ukse avamine (ainult volitusega)**

**Sul on juba ühendus uksetelefoniga.**



